Dokumentation der Einrichtung von Windows Server 2025 Backup auf Samba (Ubuntu)

1. Samba-Server auf Ubuntu einrichten

1.1 Samba installieren

- 1. Öffnen Sie das Terminal auf Ihrem Ubuntu-Server.
- Geben Sie den folgenden Befehl ein, um Samba zu installieren: sudo apt update sudo apt install samba

1.2 Samba-Freigabe konfigurieren

1. Bearbeiten Sie die Samba-Konfigurationsdatei, um eine Freigabe für Backups zu erstellen:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

2. Fügen Sie den folgenden Abschnitt für die Freigabe hinzu:

[Backups]

path = /srv/samba/backups

browseable = yes

read only = no

guest ok = no

valid users = administrator

- 3. Speichern Sie die Datei und beenden Sie den Editor.
- 4. Erstellen Sie den Ordner für die Freigabe:

sudo mkdir -p /srv/samba/backups

5. Ändern Sie die Berechtigungen für den Ordner:

sudo chown -R administrator:administrator /srv/samba/backups

sudo chmod -R 775 /srv/samba/backups

1.3 Samba-Benutzer hinzufügen

1. Fügen Sie den Samba-Benutzer 'administrator' hinzu:

sudo smbpasswd -a administrator


2. Starten Sie den Samba-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:

sudo systemctl restart smbd

2. Windows Server 2025 Backup auf Samba einrichten


2.1 Windows Server Sicherung öffnen

- 1. Das Feature Windows Server Sicherung muss zuerst im Servermanager hinzugefügt werden unter Verwalten > Rollen und Features hinzufügen
- 2. Öffnen Sie den Windows Server Sicherung-Assistenten über das Startmenü
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Sicherungszeitplan..." und wählen sie die benötigte Zeit für Backups ein




2.2 Netzwerkfreigabe als Backup-Ziel wählen

- 1. Wählen Sie im Assistenten für die Sicherung **Netzwerkfreigabe** als Ziel.
- 2. Geben Sie den UNC-Pfad zur Samba-Freigabe auf dem Ubuntu-Server ein: \192.168.178.42\Backups
- 3. Geben Sie die Anmeldedaten für den Samba-Benutzer 'administrator' ein.



2.3 Backup-Optionen konfigurieren

- 1. Wählen Sie den Sicherungstyp aus, z. B. eine vollständige Sicherung oder benutzerdefinierte Sicherung.
- 2. Stellen Sie sicher, dass der Zeitplan für das Backup festgelegt ist (z. B. täglich oder wöchentlich).



2.4 Sicherung starten

1. Klicken Sie auf **Sicherung starten**, um das erste Backup auszuführen. Und zur Überprüfung ob alles so funktioniert wie es soll.

Nun werden Sicherungen nach dem festgelegtem Zeitplan auf dem geteilten Ordner angelegt